Elektronická skladová váha

ÚVOD

Výpočtové váhy radu ACS na váženie a výpočet cien sú lacné a zároveň veľmi presné zariadenie. Prezentovaná váha je vybavená vysoko presnými snímačmi. Jeho kapacita umožňuje vložiť 8 jednotkových cien do pamäte a pamäť pre pridanie 99 cien. Váha je všestranné zariadenie, pretože môže pracovať s nabitou batériou v situáciách, keď je energie málo. Váhu je možné pri používaní pripojiť k elektrickej sieti, je vybavená funkciou automatického vypnutia podsvietenia.

Z bezpečnostných dôvodov a z dôvodov certifikácie CE nie je možné výrobok prestavať ani nijako upravovať. Ak produkt používate na iné účely, ako sú vyššie uvedené, môže sa poškodiť. Nesprávne používanie môže tiež spôsobiť nebezpečenstvo, ako je skrat, požiar, zásah elektrickým prúdom atď.

Pozorne si prečítajte návod na obsluhu a uschovajte ho pre budúce použitie.

1.1 CHARAKTERISTIKA

Špecifikácia: 100kg/20g, 200kg/50g, 300kg/50g

Presnosť: 1/3000 F.S

Striedavý prúd: 220V/110V a vstavaná batéria na nabíjanie

Pamäť: až 8 jednotkových cien

Operácia pridania: 0-99

Funkcia počítania

Vyvolať z pamäti

Funkcia dovažovania (TARE)

Automaticky vypne podsvietenie, aby sa šetrila elektrina

Zobrazovacie okno:

Zobrazenie hmotnosti: 5 číslic

Zobrazuje jednotkové ceny: 5 číslic

Zobrazenie ceny spolu: 6 číslic

EXTRASHOP

2. POPIS

Popis všetkých tlačidiel:

ZERO-Tlačidlo ZERO resetuje váhu na nulu

TARE - Tlačidlo TARE odpočítava hodnoty tary a prevádza ACS (automatický nastavovací systém) z hrubého modulu (bez tary) na čistý modul.

MEMORY - Pamäťové tlačidlo MEMORY slúži na zadávanie údajov do pamäte váhy

ADD - Kláves ADD po stlačení zadá údaj do pamäte váhy a spočíta hodnoty jednotkovej ceny v 8 v rôznych pamäťových bunkách.

C -kláves C sa používa na vymazanie údajov z pamäte

0-9-NUMERICKÉ KLÁVESY sa používajú na vkladanie jednotkových cien

Kláves DESATINNÁ ČIARKA sa používa na pridanie desatinnej pozície k jednotkovej cene (desatinná čiarka)

Indikátor TARE: LED TARE sa nachádza na ľavej strane pod okienkom zobrazenia hmotnosti

Indikátor nuly: LED ZERO sa nachádza na pravej strane pod okienkom zobrazenia váhy.

Indikátor slabej batérie: Tento indikátor sa nachádza pod zobrazením jednotkovej ceny.

Indikátor napájania striedavým prúdom (AC): AC POWER LED/LCD sa nachádza pod oknom zobrazenia celkovej ceny (celkové ceny).

3. PREVÁDZKA

3.1 VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

Keď je batéria takmer vybitá, indikátor zobrazí jeden riadok, keď je batéria takmer vybitá, objavia sa písmená LB, čo znamená LOW BATTERY. To znamená, že je čas nabiť batériu.

Pred spustením ACS je nevyhnutné skontrolovať, či je bublina presne v strede hladiny. Ak áno, vykonajte príslušné úpravy.

Aby ste dosiahli lepšie výsledky, po zapnutí napájania (spustení váhy) by sa zariadenie ACS malo zahrievať asi 10 minút.

3.2 ZÁKLADNÉ OPERÁCIE

NULOVANIE STUPNICE

Ak na váhe nie je žiadna položka alebo položka na váženie a údaj neukazuje nulu, stlačením tlačidla ZERO (tlačidlo) obnovíte indikátor ZERO.

VÁŽENIE

Uistite sa, že váha je v polohe ZERO a indikátor ZERO svieti. Položte predmet na váhu, aby ste ho odvážili. V okne váženia sa zobrazí hmotnosť daného predmetu.

TARE – dovažovanie (v prípade, že chcete odpočítať váhu nádoby, košíka, tašky a pod)

Položte nádobu na váhu, keď sa váha zastaví, stlačte tlačidlo TARE, aktivuje sa indikátor TARE a hmotnosť nádoby sa odpočíta. Pri vymazaní tárovania (TARE) odberte nádobu a znova stlačte tlačidlo TARE.

SIGNALIZÁCIA PREŤAŽENIA VÁHY

Nepridávajte položky nad maximálnu kapacitu váhy. Keď zaznie alarm, odoberte položku z váhy. V opačnom prípade môže dôjsť k zaťaženiu a k poškodeniu váhy.

SÚČETNÉ CENY

Keď váha ACS zobrazí (odváži) hmotnosť tovaru umiestneného na váhe, nastavte (ťuknite) Jednotkovú cenu pomocou číselných tlačidiel. Takto nastavená jednotková cena sa zobrazí v okne JEDNOTKOVÁ CENA, CENA SPOLU zobrazí celkovú cenu všetkých artiklov alebo tovaru Pre vymazanie poslednej jednotkovej ceny stlačte klávesu C.

3.3 SÚHRNNÁ ČINNOSŤ

(AKUMULÁCIA)

PRÍPRAVA NA OPERÁCIU PRIDÁVANIA

Pred každým sčítaním sa uistite, že na váhe nie sú žiadne položky, že aktuálne hodnoty kumulátora sú nastavené na nulu a že čítačka váhy je v stabilnej polohe.

KUMULATÍVNA PREVÁDZKA

Položte predmet, ktorý sa má vážiť, na váhu, počkajte, kým sa čítačka váhy neupokojí, potom stlačte tlačidlo ADD (ADD), na displeji sa zobrazí slovo ADD N, ktoré ukazuje, koľkokrát bola operácia počítania vykonaná.

Ak bola pre položku zadaná jednotková cena, kumulatívna operácia zobrazí celkovú hodnotu indikácie hmotnosti a ceny nasledovne: Položte položku na váhu, počkajte, kým sa čítačka váhy nezastaví, zadajte jednotkovú cenu pomocou číselných tlačidiel V poli jednotková cena sa zobrazí táto zadaná cena a v poli s celkovou cenou sa zobrazí celková cena.

Teraz stlačte tlačidlo ADD, váha zadá do pamäte hodnotu váženej hmotnosti aj cenu

Potom zložte prvý predmet z váhy a položte na váhu ďalší predmet; počkajte, kým sa váha opäť neupokojí, zadajte jednotkovú cenu pomocou číselných klávesov a po dodržaní jednotkovej ceny celkovej ceny opäť stlačte kláves ADD. V okne zobrazujúcom jednotkovú cenu sa zobrazí „ADD 2“ ako v okne váženia. V okne s celkovou cenou sa zobrazí súčet ceny a súčet hmotnosti.

Váhu série ACS je možné takto ovládať 99-krát za sebou

VYMAZANIE KUMULATÍVNEJ AKCIE

Sčítanú hodnotu je možné kedykoľvek vymazať stlačením klávesu C

3.4

ÚVOD DO PAMÄTI JEDNOTKOVEJ CENY

Váha série ACS si dokáže zapamätať 8 sád jednotkovej ceny

ZADANIE JEDNOTKOVEJ CENY DO PAMÄTE

Stlačte tlačidlo STORE-ULOŽIŤ a potom pomocou číselných tlačidiel zadajte jednotkovú cenu. Potom stlačte tlačidlo M (1 až 8). Hodnota sa zadá do pamäte pod príslušným tlačidlom M (1 až 8). Ak sa pod týmto číslom kľúča nachádza nejaká predtým zadaná hodnota, nová, teraz zadaná, vymaže predchádzajúcu.

POUŽITIE / VYVOLANIE JEDNOTKOVEJ CENY

Ak pri vážení položky chcete použiť jednotkovú cenu uloženú v pamäti váhy ACS, stlačte príslušné tlačidlo M 1 až 8: Jednotková cena sa vyvolá z pamäte a zobrazí sa v okne s jednotkovými cenami.

4. POZNÁMKY A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

BATÉRIA

Pri použití váhy, ktorá nie je pripojená k elektrickej sieti, by mala byť batéria správne nabitá. Batéria by sa mala zvyčajne nabíjať približne 1-2 hodiny po každom použití váhy počas jednej hodiny. Ak sa batéria dlhší čas nepoužívala, mala by sa nabíjať nepretržite 24 hodín. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu batérie. Po úplnom vybití batériu nabíjajte 12 hodín POZOR! Pred nabíjaním batérií najprv vypnite váhu!

VODA/TEPLOTA

Váhu je potrebné chrániť pred zrážkami, liatou vodou, priamym slnečným žiarením a vysokými a nízkymi teplotami (-10 stupňov až +40 stupňov).

VLHKOSŤ

Váhu je potrebné chrániť pred stálym vystavením vlhkosti. Nemala by byť umiestnená v blízkosti zvlhčovača vzduchu.

MAGNETICKÉ POLE

Váhu neumiestňujte do blízkosti silného magnetického poľa.

Mohlo by dôjsť k poškodeniu citlivých častí a komponentov váhy.

OPRAVY/ÚDRŽBA

Neotvárajte váhu sami ani ju neotvárajte s neoprávnenými alebo neprofesionálnymi osobami. Váhu

môžete nenávratne poškodiť. V takýchto situáciách vždy kontaktujte najbližšieho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.

Naše výrobky v kategóriách IS0 9001, 2000 spĺňajú hlavný systém manažérstva kvality a majú certifikáty

Elektrické a elektronické zariadenia by mali byť po skončení ich životnosti zlikvidované oddelene od ostatného domového odpadu. Pre odpad, ktorý sa spracováva, sa vykonávajú separované zbery.

5. KALIBRÁCIA VÁHY

Niekedy sa stane, že váha zle odváži daný produkt. Aby váha správne vážila produkty, musí byť kalibrovaná podľa nižšie uvedených krokov.

1. Položte váhu na rovný povrch.

2. Zapnite váhu

3. Zadajte heslo na displeji „3658“ a stlačte tlačidlo "TARE".

4. Na hornom displeji by sa malo objaviť slovo „CAL“.

5. Stlačte tlačidlo "1" a stlačte tlačidlo "TARE".

6. Počkajte, kým sa na displeji "TOTAL" nezobrazí znak "----------".

7. Položte na váhu 5 kg alebo 10 kg závažie a stlačte tlačidlo „TARE“.

8. Potom zadajte hodnotu na stupnici, napr. 5kg -500, 10kg -1000, stlačte tlačidlo "TARE".

9. Potom zadajte maximálnu hodnotu váženia pre danú váhu, napr. pre váhy 100kg-10000, pre váhy 200kg-20000, pre váhy 300-30000 atď. Po zadaní hodnôt stlačte tlačidlo "TARE".

10. Stlačte tlačidlo "2" a stlačte tlačidlo "TARE".

11. Teraz zadajte hodnotu presnosti váhy, napr. presnosť 10g-1, 20g-2, 50g-5 atď. a stlačte tlačidlo "TARE".

12. Ak sa na displeji zobrazí hmotnosť uloženého závažia, znamená to, že váha bola kalibrovaná.

13. Odstráňte závažia a vypnite váhu.