NÁVOD K POUŽITÍ

Akumulátorová řetězová pila 36 V

1. Úvod

Děkujeme za zakoupení akumulátorové řetězové pily. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Tato pila je určena především pro řezání větví, zahradní práce a řezání menších kusů dřeva. Není určena pro profesionální ani průmyslové použití.

2. Technické údaje

- Typ zařízení: akumulátorová mini řetězová pila
- Napájení: Li-ion baterie
- Napětí: 36 V
- Délka lišty: přibližně 6" (150 mm)
- Max. průměr řezu: cca 150 mm
- Hmotnost: přibližně 1,5 – 2 kg
- Doba nabíjení: 2 – 3 hodiny
- Doba provozu: přibližně 40 – 70 minut (závisí na tvrdosti dřeva)

3. Obsah balení

- 1× akumulátorová řetězová pila
- 2× Li-ion akumulátor
- 1× nabíječka
- 1× vodicí lišta
- 1× řetěz
- 1× klíč / šroubovák
- 1× ochranné rukavice
- 1× návod k použití

4. Popis zařízení

- vodicí lišta
- řetěz
- ochranný kryt
- spoušť
- bezpečnostní pojistka

- rukojeť
- držák baterie
- mazací otvor / nádržka na olej

5. Bezpečnostní pokyny

- Pracujte pouze na dobře osvětleném místě.
- Udržujte pracovní prostor čistý.
- Děti a nepovolané osoby se nesmí nacházet v blízkosti zařízení.
- Používejte ochranné brýle a rukavice.
- Nenoste volné oblečení ani šperky.
- Při práci se plně soustřeďte.
- Před údržbou vždy vyjměte baterii.
- Nepoužívejte poškozené zařízení.
- Řetěz musí být vždy správně napnutý.

6. Nabíjení baterie

- Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.
- Vložte baterii do nabíječky.
- Kontrolka signalizuje stav nabíjení (červená: nabíjení, zelená: plně nabito).
- Baterii před prvním použitím vždy úplně nabijte.

7. Vložení baterie

- Zasuňte baterii do spodní části pily.
- Zatlačte ji, dokud nezapadne na místo.
- Pro vyjmutí stiskněte uvolňovací tlačítko a baterii vytáhněte.

8. Instalace řetězu

- Odšroubujte kryt lišty.
- Vložte vodicí lištu.
- Nasaďte řetěz ve správném směru řezných zubů.
- Nastavte napnutí řetězu.
- Znovu upevněte kryt a šrouby.

9. Nastavení napnutí řetězu

Řetěz musí pevně sedět na liště, ale musí jít mírně potáhnout rukou. Ideální odsazení řetězu od lišty je přibližně 3–4 mm.

10. Spuštění pily

- Uchopte pilu oběma rukama.
- Stiskněte bezpečnostní pojistku.
- Stiskněte spoušť.
- Řetěz se začne otáčet. Po uvolnění spouště se pila zastaví.

11. Správné používání

- Pilu používejte pouze na dřevo.
- Nepokoušejte se řezat kov, kámen ani plast.
- Netlačte na pilu silou – nechte řetěz pracovat.
- Vždy stůjte stabilně na zemi.

12. Údržba

- Očistěte pilu od pilin.
- Zkontrolujte napnutí řetězu.
- Zkontrolujte poškození zařízení.
- Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení.

13. Skladování

- Zařízení skladujte na suchém místě.
- Baterii vyjměte z pily.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

14. Záruka

Záruka se nevztahuje na:

- běžné opotřebení
- poškození nesprávným používáním
- poškození způsobené neodbornou opravou
- použití neoriginálních baterií nebo příslušenství