NÁVOD NA POUŽITIE

Akumulátorová reťazová píla 36 V

1. Úvod

Ďakujeme za zakúpenie akumulátorovej reťazovej píly.

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie.

Táto píla je určená najmä na:

- rezanie konárov
- záhradné práce
- rezanie menších kusov dreva

Nie je určená na profesionálne alebo priemyselné použitie.

2. Technické údaje

Typ zariadenia: akumulátorová mini reťazová píla

Napájanie: Li-ion batéria

Napätie: 36 V

Dĺžka lišty: približne 6" (150 mm)

Max. priemer rezu: cca 150 mm

Hmotnosť: približne 1,5 – 2 kg

Čas nabíjania: 2 – 3 hodiny

Prevádzkový čas: približne 40 – 70 minút (závisí od tvrdosti dreva)

3. Obsah balenia

Balenie zvyčajne obsahuje:

- 1× akumulátorová reťazová píla
- 2× Li-ion akumulátor
- 1× nabíjačka
- 1× vodiaca lišta
- 1× reťaz

- 1× kľúč / skrutkovač
- 1× ochranné rukavice
- 1× návod na použitie

4. Popis zariadenia

Hlavné časti píly:

- vodiaca lišta
- reťaz
- ochranný kryt
- spúšť
- bezpečnostná poistka
- rukoväť
- držiak batérie
- mazací otvor / nádržka na olej

5. Bezpečnostné pokyny

Pracovné prostredie:

- Pracujte iba na dobre osvetlenom mieste.
- Udržujte pracovný priestor čistý.
- Deti a nepovolané osoby sa nesmú nachádzať v blízkosti zariadenia.

Osobná bezpečnosť:

- Používajte ochranné okuliare a rukavice.
- Nenoste voľné oblečenie alebo šperky.
- Pri práci sa plne sústreďte.

Bezpečnosť zariadenia:

- Pred údržbou vždy vyberte batériu.
- Nepoužívajte poškodené zariadenie.
- Reťaz musí byť vždy správne napnutá.

6. Nabíjanie batérie

1. Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.

2. Vložte batériu do nabíjačky.

3. Kontrolka signalizuje stav nabíjania:

- červená: nabíjanie

- zelená: batéria je plne nabitá.

Batériu pred prvým použitím vždy úplne nabite.

7. Vloženie batérie

1. Zasuňte batériu do spodnej časti píly.

2. Zatlačte ju, kým nezapadne na miesto.

3. Pre vybratie stlačte uvoľňovacie tlačidlo a batériu vytiahnite.

8. Inštalácia reťaze

1. Odskrutkujte kryt lišty.

2. Vložte vodiacu lištu.

3. Nasaďte reťaz v správnom smere rezacích zubov.

4. Nastavte napnutie reťaze.

5. Znovu upevnite kryt a skrutky.

9. Nastavenie napnutia reťaze

Reťaz musí pevne sedieť na lište, ale musí sa dať mierne potiahnuť rukou.

Ideálne odsadenie reťaze od lišty je približne 3–4 mm.

10. Spustenie píly

1. Uchopte pílu oboma rukami.

2. Stlačte bezpečnostnú poistku.

3. Stlačte spúšť.

4. Reťaz sa začne otáčať.

Po uvoľnení spúšte sa píla zastaví.

11. Správne používanie

- Pílu používajte iba na drevo.
- Nepokúšajte sa rezať kov, kameň alebo plast.
- Netlačte na pílu silou – nechajte reťaz pracovať.
- Vždy stojte stabilne na zemi.

12. Údržba

Po každom použití:

- očistite pílu od pilín
- skontrolujte napnutie reťaze
- skontrolujte poškodenie zariadenia

Pravidelná údržba predlžuje životnosť zariadenia.

13. Skladovanie

- zariadenie skladujte na suchom mieste
- batériu vyberte z píly
- uchovávajte mimo dosahu detí

14. Záruka

Záruka sa nevzťahuje na:

- bežné opotrebenie
- poškodenie nesprávnym používaním
- poškodenie spôsobené neodbornou opravou
- použitie neoriginálnych batérií alebo príslušenstva.